

Universalhalterung für Pumpflaschen (12er-Satz) **HUPFER**

Artikel-Nr.: 8600138

we make work flow



Technische Daten

Gewicht:	11 kg
Breite:	198 mm
Tiefe:	120 mm
Höhe:	239 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Seifen- und Desinfektionsmittelpender aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise zur Wandmontage, universell einsetzbar für Flaschen mit Pumpvorrichtung in handelsüblichen Formen und Größen.

Stabile Konstruktion aus matt geschliffenem Gehäuse und Halteblech zur Wandbefestigung aus Edelstahl. Von oben über die Wandhalterung geschobenes Gehäuse mit dreiseitig aufgekanteter Stellfläche und frontseitiger, flexibler Halteklammer, geeignet für eine rechteckige oder runde Ein- oder Mehrwegflasche mit eigener Pumpvorrichtung, gefüllt mit Flüssigseife, Waschlotion oder Desinfektionsmittel.

An der Oberseite bügelförmiger, universell höhenverstellbarer Dosierhebel mit oberer Blende aus Edelstahlblech zur besonders hygienischen Bedienung per Ellbogen ohne Handkontakt.

Abrufdatum: 25.02.2022, 12:38:32 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*